



**Antes da montagem.**

Assegurar que a superfície está limpa e perfeitamente impermeabilizada.  
Antes de furar certifique-se que não há tubos de água nem fios elétricos que passem no local dos furos.  
**Atenção!**  
Limpar a divisória com água limpa ou álcool não utilizar produtos abrasivos ou solventes.

**Before Assembling.**

Make sure that the surface is clean and perfectly waterproofed.  
Before drilling make sure that no water pipes or electric wires run across the drill holes.

**Caution!**

Clean the shower screen with clear water or alcohol. Do not use abrasive products or solvents.

**Avant l'installation.**

Assurez-vous que la surface est propre et parfaitement imperméabilisée.  
Avant de perforez, assurez-vous qu'il n'y a pas de conduites d'eau ou de fils électriques qui traversent la zone de perçement.

**Attention !**

Nettoyez la cloison avec de l'eau propre ou de l'alcool. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants.

**Antes de la instalación.**

Verificar que la superficie esté limpia y perfectamente impermeabilizada.  
Antes de perforar, asegúrese de que no hay tuberías de agua ni cables eléctricos que pasen por la zona de perforación.

**Atención!**

Limpiar la mampara con agua limpia o alcohol. No utilizar productos abrasivos ni disolventes.

**Prima dell'installazione.**

Assicurarsi che la superficie sia pulita e perfettamente impermeabilizzata.  
Prima di forare, assicurarsi che nessun tubo dell'acqua o filo elettrico passi attraverso i fori.

**Attenzione!**

Pulire la cabina doccia con acqua pulita o alcool. Non usare prodotti abrasivi o solventi.

