



- (1) Colocar as dobradiças nos furos do tampo.
- (2) Posicionar o parafuso num dos 3 rasgos da dobradiça e verificar montagem.
- (3) Colocar a base na dobradiça.
- (4) Passar o sistema de fixação pelos furos da cerâmica.
- (5) Apertar os parafusos e confirmar o posicionamento.  
Caso não esteja perfeito deve voltar ao ponto 2.

- (1) Place the hinges on the toilet seat holes.
- (2) Slide the screws in one of the 3 slots and check assembly.
- (3) Place the base on the hinge.
- (4) Make the fixing system pass through the ceramic pan.
- (5) Screw the nuts and review the position. If doesn't fit perfect return to action 2.