

**IMPORTANTE | IMPORTANT**

Antes da montagem. Assegurar que a superfície está limpa.

Antes de furar certifique-se que não há tubos de água nem fios electricos que passem no local dos furos.

A limpeza, deve fazer-se usando um pano macio com água morna e sabão. Para um acabamento perfeito, limpar com a ajuda de um pano suave e seco ou com um pano de camurça.

Nunca utilize produtos abrasivos, seja em creme ou líquido, nem esfregões (de aço, alumínio ou materiais sintéticos) ou esponjas artificiais.

*Before assembly. Make sure that the surface is clean.*

*Before drilling make sure that no water pipes or electric wires run across the position to be drilled.*

*Clean the surfaces with a soft cloth and warm water and soap.*

*For a perfect finishing, clean using a soft and dry cloth or clean with a chamois. Never use abrasive products, not even in cream nor liquid form. Scourers are absolutely forbidden (iron filings, aluminium or syntetic matirial) as well as artificial sponges.*

