



Item	Cod.	Description	Descrição
	40133	Switch Cistern	Tanque Switch
25		Toilet bowl washer 45/55 (MSKT1759)	Emboque 45/55 (MSKT1759)
30	4A013321	Additional piece 45x380	Tubo de ligação 45x380
31		Rosete	Espelho
8	4A023322	Release lever	Alavanca
9		Pole lever	Accionador da alavanca
6	4A023323	Protective cover	Placa p/alavancas
13	4A023324	Corner valve long	Torneira de corte
14	4A033301	Inlet valve cpl. 32	Torneira
18	4A023320	Outlet valve	Válvula de descarga
18.1	4A033325	Outlet valve washer	Vedante da valvula de descarga
19	4A013305	Knee with washer	Tubo de descarga com vedante
20		Holder	Placa de fixação
23		Metal ladder	Barra metálica
21		Holder for cistern	Placa de fixação
24	4A033336	Protective cover 45	Tampa de protecção 45
22		Spring stuck	Chaveta metálica
27		Screw 5x40	Parafuso 5x40
26		Wall insert piece 8	Bucha 8
28		Screw M5x8	ParafusoM5x8
29		Under nut M5	Anilha M5
32		Protective cover	Caixa de protecção
-		Carton Switch	Embalagem
-		Manual instruction Switch	Instrução de montagem
-		Cistern cpl.	Tanque
3		Styropor	Esferovite interior
4	4A023330	Washer O 43x4	O'ring 43x4
2		Cister lower part	Tanque
5		Cistern cover	Tampa do Tanque
7	4A23332	Inlet valve holder	Suporte da torneira de entrada de água
10	4A23329	Outlet valve casing lower	Suporte da válvula de descarga
11	4A023330	Washer O 43x4	O'ring 43x4
12	4A023331	Inlet flex tube	Flexível
15		Corner valve stuck	Bloqueador da válvula de entrada de água
16		Outlet valve lock	Tampa
17		Intermediate bar	Barra de reforço