



**PT**

1. Lave a base de duche com água e passe um pano para uma rápida secagem.
2. Lixe toda a superfície usando a lixa.
3. Volte a limpar a base de duche garantindo que remove todos os detritos da lixagem. Poderá usar a acetona para uma limpeza mais profunda no local afetado.
4. Garanta a total secagem da base de duche.
5. Calce as luvas e verta a totalidade de catalisador (componente B) existente no frasco de vidro para dentro do recipiente de alumínio que contém o gel coat (componente A). Misture muito bem os dois componentes durante 15 a 20 segundos aproximadamente.
6. Utilize o rolo de pintura para aplicar a mistura sobre a superfície da base de duche.
7. Após a secagem, verifique se é necessário proceder a uma nova aplicação para corrigir qualquer imperfeição.

**NÃO USAR A BASE DE DUCHE DURANTE 48 HORAS APÓS A REPARAÇÃO**

**No caso de a superfície danificada ser de pequenas dimensões, deve aplicar fita isoladora no perímetro envolvente para proteger a restante superfície de outros danos.**

**EN**

1. Wash the shower tray with water and wipe it with a cloth for quick drying.
2. Sand the entire surface using the sandpaper.
3. Clean the shower tray again ensuring the removal of all sanding debris. You can use acetone for a deeper cleaning of the damaged area.
4. Make sure the shower tray is completely dry.
5. Using the gloves add the entire catalyser (component B) contained in the glass bottle into the gel coat aluminium container (component A). Mix the two components very well for approximately 15 to 20 seconds.
6. Use the paint roller to apply the mixture on the surface of the shower tray.
7. After letting it completely dry, check if a new application is necessary to correct any remaining imperfections.

**DO NOT USE THE SHOWER TRAY FOR 48 HOURS AFTER THE REPAIR**

**In case of a small damaged area, you should use insulating tape around the perimeter to protect the remaining surface from any residue.**



Em caso de contacto com a pele ou olhos lave a zona afetada durante 15 minutos e desloque-se de imediato a um serviço de saúde.

Armazenar em temperaturas abaixo dos 25°C.

Armazenar na vertical para evitar vazamento.

Não utilizar perto de animais nem de metais pesados.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

Recomendamos a utilização de luvas e máscara de proteção.



In case of contact with the skin or the eyes wash the affected area for 15 minutes and seek medical attention immediately.

Store at temperatures below 25°C.

Store vertically to prevent leakage.

Do not use near animals or heavy metals.

Do not eat, drink or smoke during the application.

We recommend the use of gloves and a protective mask.